



**SCHÖNER
WOHNEN**
— FARBE —

**SCHÖNER
WOHNEN**
— FARBE —

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.
**SCHÖNER
WOHNEN**



Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger
Bredowstraße 12
22113 Hamburg

www.schoener-wohnen-farbe.com
info@schoener-wohnen-farbe.com
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

20427748/12/19 8826.100010



ALTE FLIESEN IM “
” NEUEN LOOK.



**SCHÖNER
WOHNEN**
— FARBE —

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.
**SCHÖNER
WOHNEN**



Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger
Bredowstraße 12
22113 Hamburg

www.schoener-wohnen-farbe.com
info@schoener-wohnen-farbe.com
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

20427/748/8/0219 8826.2000.17



**SCHÖNER
WOHNEN**
— FARBE —

ALTE FLIESEN IM “
” NEUEN LOOK.



SCHÖNE FLIESEN OHNE BAUSCHUTT. MIT KLEINEM AUFWAND RENOVIEREN.

Alten Fliesen in Bad oder Küche ein neues Gesicht verleihen? Ganz ohne Bauschutt und aufwendiges Renovieren? Häufig reicht es aus, nur die bestehenden Fliesen zu lackieren. SCHÖNER WOHNEN-Farbe macht hier die Modernisierung mit dem Home Fliesenbeschichtungssystem einfach möglich.

Mit diesem Fliesenbeschichtungssystem erhalten Wandfliesen eine extrem widerstandsfähige Oberfläche. Die optionale Versiegelung ermöglicht eine Fliesenrenovierung sogar im Nassbereich, wie etwa Wandfliesen in Duschkabinen. Die Oberfläche kann in glänzend oder seidenmatt gewählt werden.

DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN!

- Vor jeder Beschichtung und Versiegelung von Wandfliesen sollten Sie alle Flächen und Bereiche, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abkleben und abdecken. Bitte entfernen Sie direkt nach jedem Arbeitsgang die Abklebebänder, damit die Beschichtung nicht nachträglich beschädigt wird.
- Bessern Sie vor Beginn der Arbeit alle eventuellen Beschädigungen in Fliesen oder Fugen mit Polyester-Spachtelmasse aus.
- Wechseln Sie nach jeder Beschichtung die Schaumstoffrolle.
- Achten Sie darauf, dass kein nachtropfendes Wasser aus Wasserhähnen, Rohren oder Heizungen auf die frische Beschichtung gelangt.
- Sorgen Sie in allen Räumen, in denen Sie mit dem Fliesenbeschichtungssystem arbeiten, für gute Belüftung. Vermeiden Sie aber Durchzug, sonst kann sich aufgewirbelter Staub auf die frisch lackierten Flächen legen.
- Spritzer und Tropfen auf nicht zu beschichtenden Flächen sollten Sie noch im nassen Zustand vollständig entfernen.
- Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung der Produkte stets die speziellen Hinweise auf den Verpackungen.

Mehr Infos:



IN VIER SCHRITTEN ZUM ERFOLG. FLIESENRENOVIERUNG LEICHT GEMACHT.



1. REINIGEN

Sorgen Sie vor der Verarbeitung dafür, dass der Untergrund trocken, sauber, fest und trennmittelfrei ist. Beseitigen Sie Öle, Fette, Gummiabrieb, Silikon oder andere trennend wirkende Substanzen restlos. Schleifen Sie anschließend den Untergrund leicht an und entfernen Sie den entstandenen Schleifstaub z.B. mit einem Microfasertuch.



2. GRUNDIEREN

Mit der Home Fliesengrundierung bereiten Sie die Flächen optimal für die Lackierung vor. Gießen Sie zunächst den Härter in das Basisgebinde und verrühren Sie den Inhalt. Beachten Sie vor dem Anmischen die Hinweise auf dem Etikett. Beschichten Sie erst die Fugen mit einem Pinsel und dann die Fliesen mit einer Schaumstoffrolle. Das Material stets zügig und nass in nass auftragen. Arbeiten Sie fortlaufend abwechselnd mit Pinsel und Rolle. Nach ca. 24 Stunden Trocknung kann der nächste Arbeitsschritt erfolgen.



3. LACKIEREN

1. Arbeitsgang: Nach der Grundierung kann die Fläche mit Home Fliesenlack lackiert werden. Beschichten Sie auch hier erst die Fugen und dann die Fliesen. Achten Sie ebenfalls wieder darauf, das Material stets nass in nass aufzutragen. Arbeiten Sie immer von Fuge zu Fuge, um Ansätze zu vermeiden.



2. Arbeitsgang: Lassen Sie den Fliesenlack 10–12 Stunden trocknen, danach tragen Sie eine weitere Schicht auf. Benutzen Sie eine neue Schaumstoffrolle und tragen Sie den Fliesenlack gleichmäßig auf der gesamten Fläche auf (ohne separaten Fugenvoranstrich). Lassen Sie die zweite Beschichtung ca. 10–12 Stunden trocknen.



4. VERSIEGELN (FÜR NASSBEREICH)

Flächen, die direktem Wasserkontakt ausgesetzt sind, nach der Lackierung mit Home Fliesenversiegelung (glänzend oder seidenmatt) versiegeln. Tragen Sie dazu die Fliesenversiegelung vollflächig mit einer neuen Schaumstoffrolle gleichmäßig auf. Räume, in denen Home Fliesenversiegelung verarbeitet wurde, können nach einem Tag wieder genutzt werden. Fliesenbereiche, die regelmäßig mit Wasser in Kontakt kommen (z.B. Duschkabinen), sind nach der 7-tägigen Aushärtung der Versiegelung wieder vollständig belastbar.



Das Home Fliesenbeschichtungssystem von SCHÖNER WOHNEN-Farbe:

- Home Fliesengrundierung
- Home Fliesenlack, glänzend, weiß
- Home Fliesenversiegelung, glänzend oder seidenmatt, transparent (für den Einsatz im Nassbereich)



FLIESENBSCHICHTUNGS-SYSTEM	2K-FLIESEN-GRUNDIERUNG	FLIESENLACK	FLIESEN-VERSIEGELUNG
Fliesenbeschichtung ohne direkten Wasserkontakt	•	•	
Fliesenbeschichtung für Nassbereiche	•	•	•